

Tveter og Lund sin servicebeskrivelse hyttepumpestasjoner gjeldende for medlemmer i BVA.

- 1 Kontroll av automatikkskap
- 2 Kontroll av sonde / vippe (visuell sjekk/rengjøring av membran)
- 3 Kontroll av tilbakeslagsventil i pumpe (visuell sjekk/funksjonstest)
- 4 Kontroll av start/stopp (visuell sjekk/funksjonstest)
- 6 Kontroll av alarm (test av alarmfunksjon)
- 7 Kontroll av pumpe/kabler (visuell)
- 8 Kontroll og rengjøring av Pumpe kum (kontroll/rengjøring)
- 9 Gjennomspyling av rørtrase (ved å kjøre privatstasjonene 5 ganger hver vil stikkledningene/hovedledningene flushes)
- 10 Kontroll av alle koplinger og kraner (visuell sjekk/funksjonstest)
- 11 Kontroll / avlesning av timeteller (avlesning av start/stopp/driftstid)
- 12 Kontroll av hoved kummer vann og avløp (visuell kontroll)
- 13 Pumpetype (merke/type)
- 14 Kontroll Strømtrekk (måle strømtrekk pr fas)